



BAB CSD-880(SE)









STRAIGHT AHEAD FROM THE TWEETER





FREQUENCY (Hz)





(mm)





用戶手冊

感謝您購買 BMB 卡拉 OK 音箱。 使用前請仔細通讀下面的使用說明, 並熟悉卡拉 OK 音箱的操作方法。

使用前

操作注意事項

- 揚聲器的最大輸入功率為 1000 瓦(峰值)。輸入功率太高可能會損壞卡拉 OK 音箱,因此請務必注意將功率保持在規格範圍之內。
- 即使所用的功放最大輸出功率低於 1000 瓦,也不要將揚聲器的音量調得太高,或讓揚聲器播放失真的聲音,這些都會 損壞揚聲器。
- 將揚聲器與功放相連時,請確保功放的電源開關位於 "OFF" (關)位置。
- 將功放的電源開關打到 "ON" (開) 位置時,請確保功放的音量處於最低位置。

連接

- 將揚聲器與功放相連時,請確保功放的電源開關位於 "OFF" (關)位置。
- 讓揚聲器的 "-" 和 "+"極對準功放左 (L)、右 (R) 聲道的 "-"極和 "+"極,然後將揚聲器與功放上的揚聲器端子相連。
 - *如果左右揚聲器的極性連接不正確,則再現音質、環境氣氛和方向感將受到明顯的影響。
 - *進行連接時,請務必注意不要讓揚聲器線的線芯短路。

安裝

安裝揚聲器

- 請不要在有陽光直射和非常潮濕的環境中安裝揚聲器。 也不要在爐子或其他熱源附近進行。
- 對於卡拉 OK 音箱來講,聽到的聲音由於安裝位置的不同將有很大變化。要想獲得最佳的音樂欣賞效果,請牢記如下 幾點。
 - a) 如果您在正常條件下進行收聽,請將揚聲器安裝在高於耳朵的位置。
 - b)與揚聲器的最佳距離為2到5米。
 - c) 如果揚聲器安裝在穩固的支架上,或靠牆放置,那麼低音聽起來就會更加飽滿。如果揚聲器前面擺放了低音發射效果不夠好的東西,那麼低音就會失去效果。
- 如果您要從天花板懸掛揚聲器,請與專業的安裝人員聯繫。

注意

本 CSD-880 (SE) 揚聲器若以天花板懸吊方式使用,請使用能充分耐負荷的安裝零件。

另外,務必使用與天花板材料相符的螺釘在質地堅硬的部位旋緊安裝零件。

音箱維護

如果音箱髒了,請用軟布擦拭。如果非常骯髒,請用軟布蘸涼水或溫水擦拭。切勿使用稀釋劑或酒精,因為這些物質會損壞音箱的漆面。另外,請勿在揚聲器附近使用殺蟲劑或其他噴劑。

正確連接揚聲器和您的功放(例如, 4個揚聲器)

■ 設置並連接揚聲器使合成阻抗介於 6 至 32 Q 範圍內。

說明書規定合成阻抗可以在 4 到 32 Ω 之間,但是,不推薦採用 4 Ω 設置;請盡可能不要採用 4 Ω 設置。

附件

用戶手冊:

1

規格

類型: 單低音雙中高音雙高音單元的 5 單元揚聲器系統

揚聲器裝置: 25 cm 低音揚聲器 x 1

8 cm 中高音揚聲器 x 2 8 cm 高音揚聲器 x 2

最大輸入功率: 1000W 額定輸入功率: 400 W 聲壓級: 90 dB/W/m 頻率回應: 40 Hz - 20 kHz

照抗: 8 ½ 尺寸: 520 (寛 重量: 13.5 kg 520 (寬) x 298 (髙) x 284 (長) mm

BMB International Corp.

http://www.bmb.com